CAMA LATERALIZADORA

MANUAL DE USUARIO

BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

ÍNDICE

1 PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO 3

2 MOVIMIENTOS DE LA CAMA 5

2.1 Control de los movimientos de la cama desde el mando 5

2.2 Control de los movimientos de la cama por barrido 6

2.3 Control de los movimientos de la cama desde el mando de RF 8

3 USO DE LA LATERALIZACIÓN DE LA CAMA 10

3.1 ¿Cómo poner en marcha programa de lateralización? 11

3.2 ¿Cómo parar un programa de lateralización? 11
Poner un movimiento en pausa 11
Detener un movimiento 12

3.3 Control de los programas de lateralización por barrido. 12

4 CONFIGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LATERALIZACIÓN 14

4.1 Descripción de los parámetros de un programa de lateralización 14
Descripción de los tipos de movimientos de lateralización. 16

4.2 Configuración de los parámetros de un programa de lateralización 17

4.3 Ejemplos de programación 19
A) MOVIMIENTOS SIN PARADA EN PLANO 19
B) MOVIMIENTOS CON PARADA EN PLANO 20

4.4 Programas por defecto 21

5 CONFIGURACIONES GENERALES 24

5.1 Descripción de los parámetros generales de configuración 24

5.2 Ajuste de los parámetros generales de configuración 25

6 LIMPIEZA 27

7 MANTENIMIENTO 27

8 PESO Y DIMENSIONES 28

9 RECICLAJE 28

Es conveniente que lea el manual de instrucciones, especialmente los consejos de seguridad y ajustes antes de utilizar el producto. Si tiene alguna duda sobre su utilización, mantenimiento o seguridad, consulte por favor con un distribuidor autorizado de nuestros productos.

IMPORTANTE:
NO UTILICE ESTE PRODUCTO HASTA QUE NO HAYA LEIDO Y ENTENDIDO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 Precauciones de funcionamiento

Antes de poner en funcionamiento la cama lea atentamente estos consejos y advertencias de uso:

- La cama está diseñada para su uso interior. No utilizar o almacenar en el exterior o ambientes húmedos.

- Antes de utilizar la cama, comprobar que se han quitado todos los elementos de embalaje y para el transporte como cinchas, ataduras y abrazaderas, de los contrario podría dañarse el producto.

- No sentarse sobre los planos de elevación de tronco y piernas cuando éstos se encuentren en posición elevada, ni accionarlos cuando se encuentren personas sentadas.

- En los movimientos de las partes móviles de la cama y el carro elevador, se debe observar la no presencia de materiales o partes del cuerpo del usuario o de cualquier persona cercana, que puedan interponerse entre el somier, el bastidor de la cama y el carro elevador. En caso contrario pueden suceder aplastamientos al descender estos elementos.

- Pueden existir riesgos de aplastamientos entre partes de la cama y cabecero / piecero / barandillas.

- Si se observan anomalías en el funcionamiento de la cama, comprobar que ningún movimiento se haya obstaculizado por material alguno, que las conexiones al motor y a la red eléctrica están en su posición correcta, etc.

- La conexión de la toma de alimentación debe efectuarse a una red eléctrica conforme las normas vigentes y corresponder a una tensión de uso de 230V.

- El equipo dispone de una batería que le permite posicionar la cama en caso de corte de la corriente eléctrica. No está pensada para el uso continuo de la cama.

- Podrían darse interferencias entre la cama y otros equipos eléctricos. Para reducir o eliminar tales interferencias, se debe incrementar la distancia entre la cama y los productos, o bien apagarlos.

- Contactar con el distribuidor cuando existan:
  - Dudas en el manejo de la cama y accesorios.
  - Deformación de cualquier parte de la cama.
  - Cualquier anomalía en el funcionamiento de la cama.

2 MOVIMIENTOS DE LA CAMA

Para controlar los diferentes movimientos de la cama se puede realizar desde:

- El mando de la cama.
- Por barrido mediante la consola de lateralización.
- A través de los mandos de control de entorno del Sistema BJ.

A continuación se detallan cada una de estas opciones.

2.1 Control de los movimientos de la cama desde el mando

Para controlar la cama desde el mando basta pulsar los botones del mando para realizar los diferentes movimientos. Mientras se pulse el botón la cama realizará el movimiento correspondiente. Una vez la cama llegue al límite de su movimiento o se suelte el botón, se detendrá.

Los movimientos asociados a cada botón son los siguientes:



Si se desea, se pueden bloquear cada una de las funciones del mando mediante el selector de bloqueo de cada movimiento. Utilice la llave correspondiente para bloquearlo.

2.2 Control de los movimientos de la cama por barrido

Los diferentes movimientos de la cama se pueden activar mediante un conmutador externo a través de la consola. Para ello debe conectar el conmutador a la entrada de conmutador situada en la parte inferior de la consola.

Al activar el conmutador se presentarán en la pantalla de forma secuenciada los diferentes movimientos de la cama. Cuando desee activar dicho movimiento debe accionar de nuevo el conmutador.

Las acciones disponibles en la secuencia de barrido se presentan en el siguiente orden:

NOMBRE	COMENTARIO
Subir pies	Subir la parte inferior de la cama
Bajar pies	Bajar la parte inferior de la cama
Subir cabeza	Subir la parte superior de la cama
Bajar cabeza	Bajar la parte superior de la cama
Subir cama	Aumentar la altura de la cama
Bajar cama	Disminuir la altura de la cama
Trendelemburg	Colocar la cama en posición de trendelemburg
Anti-trendelemburg	Colocar la cama en posición de antitrendelemburg
Inclinar derecha	Inclinar la cama hacia la derecha del usuario
Inclinar izquierda	Inclinar la cama hacia la izquierda del usuario
¿Desea Salir?	Abandonar la secuencia de barrido

Después de escoger una opción, esta vuelve a presentarse en pantalla por si se desea escogerla de nueva. El barrido de todas las opciones se repite una segunda vez por si no se ha podido escoger alguna opción. Después de esta segunda vez, hay que volver a activar el conmutador.

A continuación se detallan un ejemplo de activación de la elevación de la cama mediante barrido:



1. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe realizar una activación corta sobre el conmutador para iniciar la secuencia de barrido.

2. Las opciones de la secuencia cambiarán automáticamente. La velocidad de la secuencia depende del valor que usted haya configurado en el *tiempo de barrido* (configuración general).

3. Cuando aparezca la opción de la secuencia que desee ejecutar puede realizar dos acciones:

   - Si realiza una pulsación corta sobre el conmutador (**JC**) la cama se desplazará durante el tiempo de impulso configurado en los parámetros generales.
   - Si realiza una pulsación larga (**JL**) la cama se desplazará durante el tiempo que mantenga activado el conmutador.

4. Al terminar el movimiento se reanudará la secuencia de barrido automáticamente.

5. Realizar una pulsación corta sobre el jack para salir de la secuencia de barrido o esperar 2 ciclos para salir automáticamente.

Las opciones de barrido se pueden personalizar mediante diferentes parámetros. Para configurar las opciones de barrido debe hacerlo mediante la configuración explicada en el apartado 0.

A continuación se indican los parámetros que permiten configurar el barrido:

Nombre parametro	Valores posibles	Valor por defecto	Descripción
Jack barrido	Si No	No	Activa o desactiva el uso del jack para realizar movimientos de la cama desde la selección por barrido.
Tiempo del barrido	1 – 8 segundos	2	Indica el tiempo de secuencia en la selección por barrido.
Tiempo de impulso	1-5 segundos	2	Indica el tiempo de duración de un movimiento activado por una acción corta sobre el conmutador.

2.3 Control de los movimientos de la cama desde el mando de RF

Los movimientos de la cama también se pueden ejecutar desde cualquiera de los mandos de control de entorno de BJ Adaptaciones.

Para controlar la cama desde estos mandos se deben seguir los siguientes pasos:

1. Programar el código de RF correspondiente al movimiento deseado sobre una tecla del mando a utilizar.

   Los códigos para controlar la cama son los que se detallan en la siguiente tabla. Estos códigos cambian según sea el valor del parámetro “Cama” de la lista de parámetros. Esto le permitirá controlar 2 camas diferentes que estén en el mismo entorno sin que interfiera una con la otra.

ID CAMA	CÓDIGO RF	ACCION
Cama 1	129	Subir cabeza
	130	Bajar cabeza
	131	Subir pies
	132	Bajar pies
	133	Subir cama
	134	Bajar cama
	135	Inclinar izquierda
	136	Inclinar derecha
	137	Trendelemburg
	138	Anti-trendelemburg
Cama 2	140	Subir cabeza
	141	Bajar cabeza
	142	Subir pies
	143	Bajar pies
	144	Subir cama
	145	Bajar cama
	146	Inclinar izquierda
	147	Inclinar derecha
	148	Trendelemburg
	149	Anti-trendelemburg

2. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe pulsar sobre una tecla del mando de control de entorno previamente programada.

Figura No. 2-1. Pantalla de bienvenida

3. Activvar el mando de control de entorno teniendo en cuenta que:

   a) Una **activación corta** del mando: la cama realiza un movimiento por impulso (la duración del movimiento se puede configurar en el tiempo por impulso de la configuración general)

   b) Una **activación larga** del mando: la cama realiza un movimiento prolongado (se ejecuta el movimiento hasta que se deje de accionar el conmutador o se llegue al límite del movimiento).

3 USO DE LA LATERALIZACIÓN DE LA CAMA

La cama dispone de una serie de programas que permiten realizar movimientos de lateralización automáticos durante periodos de descanso.

Estos programas se configuran mediante una serie de parámetros que permiten definir la secuencia de movimientos de lateralización. Estos parámetros se describen en el apartado **4**. La consola de programación viene con 8 programas predefinidos que se pueden según sus necesidades.

Una vez está definido el programa que mejor se ajusta a las necesidades del usuario, la puesta en marcha y control de los programas se realiza según se detalla en los siguientes apartados.

El esquema general para el control de los movimientos de lateralización de la cama es el siguiente:



3.1 ¿Cómo poner en marcha programa de lateralización?



1. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe pulsar sobre el botón play ▷.
   IMPORTANTE: la cama debe encontrarse en su posición central (posción plana). En caso de no estarlo muévala con el mando.

2. Mediante los botones de subir △ o bajar ▽, usted puede cambiar el programa a iniciar.

3. Pulsar sobre el botón play ▷ para iniciar el programa seleccionado.
   IMPORTANTE: al inciarse el programa, la cama se desplazará lateralmente hacia la posición inicial que tenga configurado dicho programa.

3.2 ¿Cómo parar un programa de lateralización?

Poner un movimiento en pausa



1. Desde la pantalla de movimiento en marcha, usted debe pulsar sobre el botón pausa ||.

2. Para volver a reanudar el programa, usted debe pulsar sobre el botón play ▷.

Detener un movimiento



1. Desde la pantalla de movimiento en marcha o desde la pantalla de movimiento en pausa, usted debe pulsar sobre el botón de stop □.

2. Si desea deshacer la orden, usted debe pulsar sobre el botón play ▷. Si por el contrario, usted desea confirmar la orden, debe pulsar de nuevo sobre el botón de stop □.

3. Aparecerá la pantalla de restauración que le indicará que la cama se está llevando a la posición central.
   IMPORTANTE: al detenerse el programa, la cama se desplazará lateralmente hacia la posición central desde la posición en la que se encuentre.

3.3 Control de los programas de lateralización por barrido.

Si desea, también puede controlar la ejecución de los programas de lateralización como se ha explicado en los apartados 3.1 y 3.2 mediante un conmutador conectado a la entrada de conmutador.

Para realizar el control por barrido se deben seguir las indicaciones siguientes:



1. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe realizar una pulsación larga sobre el jack JL .

   IMPORTANTE: la cama debe encontrarse en su posición central (posción plana). En caso de no estarlo muévala con el mando.

2. Realizar una pulsación corta sobre el jack JC para pausar o reanudar el programa.

3. Para parar el programa, desde la pantalla de movimiento en marcha o desde la pantalla de movimiento en pausa usted debe realizar una pulsación larga sobre el jack JL .

4. Aparecerá la pantalla de restauración que le indicará que la cama se está llevando a la posición central.

   IMPORTANTE: al detenerse el programa, la cama se desplazará lateralmente hacia la posición central desde la posición en la que se encuentre.

4 CONFIGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LATERALIZACIÓN

Para configurar un programa de lateralización se deben dar valores a los 8 parámetros que lo configuran. Mediante la consola de programación podrá personalizar los programas de lateralización para ajustarlo a sus necesidades. Una vez configurado el programa queda almacenado en la consola y basta seleccionarlo en el momento de ponerlo en marcha.

En el apartado 4.3 se describen ejemplos de diferentes programas que permiten entender mejor cómo afectan los parámetros en las secuencias de lateralización.

4.1 Descripción de los parámetros de un programa de lateralización

Los parámetros que usted deberá conocer para poder configurar un programa de lateralización de la cama son:

NOMBRE	VALOR	COMENTARIO
Posición inicial	Centro (CEN) Izquierda (IZQ) Derecha (DER)	Indica la posición inicial desde la que partirá el movimiento de lateralización de la cama. Al poner en marcha el programa de lateralización la cama irá a buscar esa posición inmediatamente.
Espera inicial	0 – 255 minutos	Indica el tiempo de espera de la cama en la posición inicial antes de comenzar con los movimientos de lateralización. Este tiempo tiene la finalidad de permitir conciliar el sueño antes de empezar a mover la cama automáticamente.
Primer movimiento 	Izquierda (IZQ) Derecha (DER)	Indica la dirección del primer movimiento después de esperar el tiempo inicial. Este parámetro sólo se podrá modificar si se ha escogido que la posción inicial sea centro (CEN).

Tipo de movimiento 	Directo (DIRE) Mixto (MIXT) Micro-movimientos (uMOV)	Indica el modo en la que la cama ejecuta los movimientos de lateralación Los tres modos de desplazamiento se explican al final de esta tabla.
Periodo	1 – 255 minutos	Es el tiempo en el que el usuario permanecerá lateralizado de cada lado. Este tiempo no debe mayor que el tiempo que por prescripción se haya fijado como máximo tiempo de lateralización. Después de ese periodo se iniciarán los movimientos para hacer un cambio postural.
Inclinación 	20 – 100%	Indica la inclinación máxima de la cama en los extremos.
Parada en plano 	Si No	Indica si la cama realizará una parada en la posición central durante un tiempo, después de un movimiento de lateralización o si continuará con el movimiento al llegar a la posición central. Este ajuste permite realizar una pausa en la posición plana.
Tiempo en plano	1 – 255 minutos	Si tenemos activada la parada en plano, indica el tiempo que se detendrá la cama en el centro antes de reanudar el movimiento de lateralización.

Estos parámetros quedan reflejados en el siguiente diagrama en el que se muestra un ciclo de lateralización:



IMPORTANTE: en un programa de lateralización, después de la espera inicial los movimientos se van repitiendo cíclicamente hasta que se detenga el programa mediante la consola.

Descripción de los tipos de movimientos de lateralización.

Movimiento directo:

Con el movimiento directo, cada vez que hay que hacer un cambio postural la cama se desplaza directamente desde una posición hasta la contraria sin realizar ningún tipo de pausa.



t_d= tiempo desplazamiento de la cama de un lado al otro

t_d= 20s aprox.

El tiempo de desplazamiento depende del valor asignado al parámetro *Inclinación*, pero corresponde siempre al tiempo que necesitan los motores para mover la cama hasta la posición deseada. Para una inclinación del 100% este tiempo es aproximadamente de 20 segundos.

Movimiento con micromovimientos:

En el desplazamiento con micromovimientos el cambio postural desde una posición hasta la siguiente se reparte en pequeños movimientos de la cama a lo largo de todo el Perido de desplazamiento. Después de un movimiento, la cama quedará parada hasta el siguiente micromovimiento.
Al final del periodo se habrá alcanzado la inclinación deseada, volviéndose a iniciar el movimiento en sentido contrario.



Este tipo de movimiento permite realizar pequeños cambios continuos de manera suave, evitando cambios posturales bruscos.

Movimiento mixto:

Este tipo de movimiento combina los dos anteriores. Cuando se inicia un movimiento de lateralización, los desplazamientos no se realizan de manera brusca sino mediante micromovimientos. Sin embargo, el cambio postural completo se realiza en 60 segundos, permaneciendo en la postura lateralizada durante el resto del periodo.



4.2 Configuración de los parámetros de un programa de lateralización

Para configurar los parámetros de un programa de lateralización se deben seguir los siguientes pasos:



1. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe pulsar el botón de subir △ y bajar ▽ **al mismo tiempo**.
2. Pulsar el botón pausa ‖.
3. Seleccionar el programa a configurar mediante los botones subir △ o bajar ▽.
4. Pulsar el botón play ▷.
5. Seleccionar la posición inicial mediante los botones subir △ o bajar ▽.
6. Pulsar el botón play ▷.
7. Seleccionar el tiempo de espera inicial mediante los botones subir △ o bajar ▽.
8. Pulsar el botón play ▷.
9. Seleccionar la dirección del primer movimiento mediante los botones subir △ o bajar ▽.
10. Pulsar el botón play ▷.
11. Seleccionar el tipo de movimiento mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
12. Pulsar el botón play ▷.
13. Selecciona el periodo mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
14. Pulsar el botón play ▷.
15. Seleccionar la inclinación máxima de la cama mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
16. Pulsar el botón play ▷.
17. Activar o desactivar la parada en plano mediante los botones de subir △ o bajar ▽. Si la parada en plano está desactivada, continue al paso 20.
18. Pulsar el botón play ▷.
19. Seleccionar el tiempo de espera en plano mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
20. Pulsar el botón play ▷ para terminar con la configuración del programa.

4.3 Ejemplos de programación

A continuación se describen diferentes ejemplos de programación para poder entender cómo configuran los diferentes parámetros el tipo de movimiento.

A) MOVIMIENTOS SIN PARADA EN PLANO

EJEMPLO 1:

Parada en plano: *NO*
Posición Inicial: *CENTRO*
Primer movimiento: *IZQUIERD*
Tipo movimiento: *DIRECTO o MIXTO*



Ejemplo 2:

Parada en plano: *NO*
Posición Inicial: ***DERECHA***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: *DIRECTO O MIXTO*



Ejemplo 3:

Parada en plano: *NO*
Posición Inicial: ***CENTRO***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: ***MICROMOVIMIENTO***



Ejemplo 4:

Parada en plano: *NO*
Posición Inicial: ***DERECHA***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: ***MICROMOVIMIENTO***



B) MOVIMIENTOS CON PARADA EN PLANO

Ejemplo 5:

Parada en plano: ***SÍ***
Posición Inicial: *CENTRO*
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: *DIRECTO O MIXTO*



Ejemplo 6:

Parada en plano: *SÍ*
Posición Inicial: ***DERECHA***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: *DIRECTO O MIXTO*



Ejemplo 7:

Parada en plano: *SÍ*
Posición Inicial: ***CENTRO***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: ***MICROMOVIMIENTO***



Ejemplo 8:

Parada en plano: *SÍ*
Posición Inicial: ***DERECHA***
Primer movimiento: *IZQUIERDA*
Tipo movimiento: ***MICROMOVIMIENTO***



4.4 Programas por defecto

A continuación se detallan los 8 programas que vienen configurados por defecto en la consola de lateralización:

Programa 1:
Este programa viene representado en el ejemplo 1 (apartado 4.3)

Posición inicial	centro
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	directo
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	NO
Tiempo en plano	---

Programa 2:
Este programa viene representado en el ejemplo 2 (apartado 4.3)

Posición inicial	Derecha
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Directo
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	NO
Tiempo en plano	---

Programa 3:
Este programa viene representado en el ejemplo 3 (apartado 4.3)

Posición inicial	Centro
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Micromovimientos
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	NO
Tiempo en plano	---

Programa 4:
Este programa viene representado en el ejemplo 4 (apartado 4.3)

Posición inicial	Derecha
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Micromovimientos
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	NO
Tiempo en plano	---

Programa 5:
Este programa viene representado en el ejemplo 1 (apartado 4.3)

Posición inicial	Centro
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Directo
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	SÍ
Tiempo en plano	30 minutos

Programa 6:
Este programa viene representado en el ejemplo 6 (apartado 4.3)

Posición inicial	Derecha
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Directo
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	SÍ
Tiempo en plano	30 minutos

Programa 7:
Este programa viene representado en el ejemplo 7 (apartado 4.3)

Posición inicial	Centro
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Micromovimientos
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	SÍ
Tiempo en plano	30 minutos

Programa 8:
Este programa viene representado en el ejemplo 8 (apartado 4.3)

Posición inicial	Derecho
Espera inicial	60 minutos
Primer movimiento	Izquierda
Tipo de movimiento	Micromovimientos
Periodo	120 minutos
Inclinación	100%
Parada en plano	SÍ
Tiempo en plano	30 minutos

5 CONFIGURACIONES GENERALES

Para adecuar el uso de la consola de lateralización a sus necesidades, existen los siguientes parámetros:

5.1 Descripción de los parámetros generales de configuración

NOMBRE	RANGO	VALOR POR DEFECTO	COMENTARIO
Idioma	Castellano Catalán Inglés	Castellano	Idioma de los textos de la pantalla.
Programa por defecto	1 – 8	1	Indica el programa que se inicia cuando ponemos en marcha la lateralización. Seleccione el programa que utilice más frecuentemente.
Jack lateralización	Si No	No	Activa o desactiva el uso de la entrada de conmutador jack para iniciar, pausar/reanudar o parar los movimientos de lateralización.
Jack barrido	Si No	No	Activa o desactiva el uso de la entrada de conmutador para realizar movimientos de la cama desde la selección por barrido.
Tiempo de impulso	1 – 5 segundos	2 s	Indica el tiempo de duración de un movimiento por impulso. El movimiento por impulso se puede activar con una activación corta de la entrada por conmutador o con una acción corta desde cualquiera de los mandos de control de entorno del sistema BJ.

			Al activar un movimiento por impulso, la cama se moverá durante el tiempo ajustado en este parámetro. Esto le permite desplazar la cama sin tener que mantener la acción que lo inicia.
Código de usuario	1 - 255	255	Indica el código de usuario de la cama para sincronizarse con los mandos de RF. No modifique este parámetro si no es con indicación del servicio técnico.
Cama	1 - 2	1	Permite al usuario controlar dos camas con el mismo mando de RF (ver apartado 0)
Sonido	Si No	Si	Activa o desactiva el sonido de la consola al pulsar las teclas.
Tiempo del barrido	1 – 8 segundos	2	Indica el intervalo entre las diferentes opciones para el movimiento de la cama por barrido (ver apartado 2.2)
Tiempo de iluminación	ON OFF 1 – 255 segundos	5 s	Indica el tiempo que se mantendrá encendida la iluminación de la pantalla. Siempre encendida, siempre apagada o temporizada.

5.2 Ajuste de los parámetros generales de configuración

A continuación se detalla cómo ajustar los parámetros de configuración de la consola de lateralización:



1. Desde la pantalla de bienvenida, usted debe pulsar el botón de subir △ y bajar ▽ **al mismo tiempo**.
2. Pulsar el botón play ▷.
3. Seleccionar el idioma mediante los botones subir △ o bajar ▽.
4. Pulsar el botón play ▷.
5. Seleccionar el programa por defecto mediante los botones subir △ o bajar ▽.
6. Pulsar el botón play ▷.
7. Activar o desactivar el jack para la lateralización mediante los botones subir △ o bajar ▽.
8. Pulsar el botón play ▷.
9. Activar o desactivar el jack para la selección por barrido mediante los botones subir △ o bajar ▽.
10. Pulsar el botón play ▷.
11. Seleccionar el tiempo de movimiento por impulso mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
12. Pulsar el botón play ▷.
13. Seleccionar el código de usuario RF mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
14. Pulsar el botón play ▷.
15. Seleccionar el identificador de la cama mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
16. Pulsar el botón play ▷.
17. Activar o desactivar el sonido mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
18. Pulsar el botón play ▷.
19. Seleccionar el tiempo de secuencia de barrido mediante los botones de subir △ o bajar ▽.
20. Pulsar el botón play ▷.
21. Seleccionar el tiempo de duración de la luz mediante los botones de subir △ o bajar ▽.

6 LIMPIEZA

Antes de la limpieza: posicionar la cama de manera que facilite la limpieza de los componentes y desconecte el suministro eléctrico.

No utilice líquidos abrasivos, ni cepillos con cerdas duras. No usar vapor para la limpieza, ni sumergirla, puede dañar los componentes.

Antes de una nueva puesta en servicio, todas las piezas deben estar completamente secas.

Se recomienda limpiar la cama con agua tibia y con ayuda de una esponja, bayeta o cepillo suave. Se puede usar agua y detergente para la limpieza de piezas metálicas. Seque la cama después de limpiarla.

Realice la limpieza de la cama desconectándola de la corriente eléctrica.

7 MANTENIMIENTO

Se debe realizar un examen de la cama al menos una vez año sobre los elementos relacionados a continuación:

- Conexiones eléctricas.
- Desgaste, cizalladura o deterioro de los cables eléctricos.
- Estado y funcionamiento del mando a distancia y de la consola de lateralización.
- Estado y funcionamiento de los planos de elevación del somier.
- Estado y funcionamiento del carro elevador.
- Estado y fijación de las articulaciones.
- Estado de los ensamblajes de la estructura de la cama y del carro elevador.
- Estado de los accesorios (barandillas, etc.), como por ejemplo el funcionamiento del botón de bloqueo/desbloqueo.
- Eficacia de los frenos de bloqueo de las ruedas.
- Rodamiento y rotación de las ruedas.
- Estado del recubrimiento de las piezas metálicas de la estructura, anclajes, etc).
- Estado de la superficie de los panelados como cabecero, piecero, barandillas, etc.).
- Estado de las piezas plásticas (anclajes, etc.).

En caso de duda en el revisión de los elementos citados póngase en contacto con su distribuidor.

8 PESO Y DIMENSIONES

No utilice esta cama si la altura, anchura o peso del paciente se encuentra fuera de los límites de uso recomendados. Podrían producirse lesiones al paciente y daños al producto:

- Altura del paciente: entre 140 y 190 cm.
- Anchura máxima del paciente: 90 cm:
- Peso máximo del paciente: 150 Kg.

No deberán emplearse con esta cama colchones susceptibles de adaptarse a la articulación del lecho. Existen colchones adecuados que pueden ser suministrados como opción por el fabricante.

9 Reciclaje

Conforme a las leyes y regulaciones locales, su producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo al punto de recogida designado por las autoridades locales.

La recogida y reciclado de un producto desechado ayuda a preservar los recursos naturales y protege el medioambiente.

Conforme a las recomendaciones mencionadas, antes de desechar el producto, deberá comprobar la propiedad legal del mismo.