

## Manual de instrucciones



[www.bjliveat.com](http://www.bjliveat.com)

### BJ Adaptaciones


C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos  
08023 Barcelona, Spain  
Phone: +34 93 285 04 37  
Fax: + 34 93 553 56 34  
e-Mail: [info@bjliveat.com](mailto:info@bjliveat.com)



## BJ-276 Pila "Guay" 14mm

Este elemento permite la conexión / desconexión de aparatos que funcionen con pilas.

Situando este elemento entre las pilas de su aparato y conectando un conmutador en el conector del extremo, podrá poner en marcha o parar el dispositivo que quiere controlar accionando el conmutador.



Este producto se debe utilizar en pilas grandes de tipo AA, C, D.

### Modo de empleo

1. Insertar la *pila "guay"* entre las pilas de su aparato como se muestra en la figura.




Fig. 1 Esquema de conexión de la pila guay.

2. Cerrar la tapa del compartimento portapilas del dispositivo a adaptar. Es fácil que tenga que hacer una muesca en la tapa para poder sacar el cable.

3. Conectar en el otro extremo del cable algún conmutador.

Cuando se accione el conmutador se conectará el aparato. Asegúrese de que el dispositivo que quiere controlar está encendido para que funcione.

### Características técnicas

- o Salidas jack macho mono 3,5 mm.
- o Tamaño de la arandela 14 mm.
- o Longitud de cable 1,5 m.

### Mantenimiento y precauciones

- o No tire con fuerza del cable
- o Asegurarse de que la arandela está bien sujeta y que hace contacto con la pila y el soporte portapilas.
- o Este elemento no tiene polaridad, por tanto no importan ni el sentido, ni el lado de la pila en el que se coloque. Colocar preferentemente en el lado del muelle del portapilas.
- o La Pila guay sólo sirve para controlar dispositivos que funcionan con las pilas indicadas. En ningún caso se debe utilizar para controlar otro tipo de dispositivos.
- o En caso de fallo, compruebe que tanto el dispositivo funciona sin el adaptador, como que el conmutador funciona correctamente. En caso de que el fallo persista póngase en contacto con BJ Adaptaciones.

### Sugerencias

- o A este elemento se pueden acoplar todos los conmutadores BJ. Consulte nuestro catálogo.